

**Hivertec CPD Series**

**ポートリファレンス**

**HPCI-CPD574N**

# 目次

<b>第 1 章</b>	<b>はじめに</b>	<b>3</b>
1.1	ポート表について . . . . .	3
1.2	PCI コンフィグレーションレジスタ . . . . .	3
<b>第 2 章</b>	<b>ポート表</b>	<b>4</b>
2.1	オプションポート . . . . .	5
<b>第 3 章</b>	<b>オプションポート詳細</b>	<b>6</b>
3.1	± ELS 極性設定 : ELPOL . . . . .	6
3.2	DLS/PCS 入力選択 : SELDLPC . . . . .	6
3.3	CMP4 比較条件成立時の STA 出力設定 : C4STA . . . . .	6
3.4	CMP5 比較条件成立時の STP 出力設定 : C5STP . . . . .	6
3.5	CMP3~5 比較結果外部出力設定 (1~4 軸) : CPCMP1 . . . . .	7
3.6	ボード割込み許可設定 : INTENA . . . . .	7
3.7	ボード割込状態 : INTSTS . . . . .	7
3.8	マスタ・スレーブエリア機能有効 : SYNCEN . . . . .	7
3.9	X-U マスタ・スレーブエリア用コンパレータ選択 : XSYNCCMP . . . . .	7
3.10	ボード ID : BID . . . . .	8
3.11	エンコーダフィルタ設定 : ENFIL . . . . .	8
3.12	マスタエンコーダ設定 : J3SEL . . . . .	8
3.13	ボード種別読み出し 2 : SUBCODE . . . . .	8

# 第1章

## はじめに

### 1.1 ポート表について

各ポートにはビット毎に各種の機能が割り振られており、表記については次の通りです。

表 1.1 ポート表説明図

項目	説明
英数字の意味	設定及び読みだすビットの呼称です。
数値 "0"または"1"	書込み時はこの値を書込み、読み込み時にはこの値が読みだされます。
英字 "n"	軸名称または汎用入出力点の番号を表します。

### 1.2 PCI コンフィグレーションレジスタ

各 CPD シリーズ製品の PCI コンフィギュレーションレジスタの情報が必要な場合は別途ご請求ください。

## 第2章

# ポート表

ポートはすべてメモリマップド I/O です。

区分	アドレス	呼称	読み込み (IN)	呼称	書き込み (OUT)
PCL X 軸	00	MSTS	メインステータス	CMD	コマンド
PCL X 軸	02	SSTS	サブステータス	CTP	予約
PCL X 軸	04	BUF0	入力バッファ IN(15-0)	BUF0	入力バッファ OUT(15-0)
PCL X 軸	06	BUF1	入力バッファ IN(31-16)	BUF1	入力バッファ OUT(31-16)
PCL Y 軸	08	MSTS	メインステータス	CMD	コマンド
PCL Y 軸	0a	SSTS	サブステータス	CTP	予約
PCL Y 軸	0c	BUF0	入力バッファ IN(15-0)	BUF0	入力バッファ OUT(15-0)
PCL Y 軸	0e	BUF1	入力バッファ IN(31-16)	BUF1	入力バッファ OUT(31-16)
PCL Z 軸	10	MSTS	メインステータス	CMD	コマンド
PCL Z 軸	12	SSTS	サブステータス	CTP	予約
PCL Z 軸	14	BUF0	入力バッファ IN(15-0)	BUF0	入力バッファ OUT(15-0)
PCL Z 軸	16	BUF1	入力バッファ IN(31-16)	BUF1	入力バッファ OUT(31-16)
PCL U 軸	18	MSTS	メインステータス	CMD	コマンド
PCL U 軸	1a	SSTS	サブステータス	CTP	予約
PCL U 軸	1c	BUF0	入力バッファ IN(15-0)	BUF0	入力バッファ OUT(15-0)
PCL U 軸	1e	BUF1	入力バッファ IN(31-16)	BUF1	入力バッファ OUT(31-16)

## 2.1 オプションポート

アドレス	呼称	読み込み (IN)	呼称	書き込み (OUT)
80	ELPOL	各軸 ELS 極性状態	ELPOL	各軸 ELS 極性設定
82	SELDLPC	DLS/PCS 入力選択状態	SELDLP	DLS/PCS 入力選択設定
84	C4STA	コンパレータ 4 比較条件成立で STA 出力設定状態	C4STA	コンパレータ 4 比較条件成立で STA 出力設定
86	C5STP	コンパレータ 5 比較条件成立で STP 出力設定状態	C5STP	コンパレータ 5 比較条件成立で STP 出力設定
88		予約		予約
8a		予約		予約
8c	CPCMP1	コンパレータ (3-5) 比較結果 外部出力設定状態	CPCMP1	コンパレータ (3-5) 比較結果 外部出力設定
8e		予約		予約
90	INTENA	ボード割込マスク設定状態	INTENA	ボード割込マスク設定
92	INTSTS	ボード割込状態		予約
94	SYNCEN	マスタ・スレーブエリア 機能有効設定状態	SYNCEN	マスタ・スレーブエリア 機能有効設定
96	XSYNCCMP	マスタ・スレーブエリア用 コンパレータ選択状態	XSYNCCMP	マスタ・スレーブエリア用 コンパレータ選択
98		予約		予約
9a		予約		予約
9c	BID	ボード ID (ロータリースイッチ設定値:0-f)		予約
9e		予約		予約
a0		予約		予約
a2	ENFIL	エンコーダフィルタ設定状態	ENFIL	エンコーダフィルタ設定
a4	J3SEL	マスタエンコーダ設定状態	J3SEL	マスタエンコーダ設定
a6		予約		予約
a8	SUBCODE	ボード種別読み出し 2		予約
aa~		予約		予約
c0	BCOD	ボードコード:48h		予約
c2	BCOD	ボードコード:56h		予約
c4	BCOD	ボードコード:54h		予約
c6	BCOD	ボードコード:00h		予約
c8	BCOD	ボードコード:57h		予約
ca	BCOD	ボードコード:8ah		予約
cb~		予約		予約

## 第3章

# オプションポート詳細

### 3.1 ± ELS 極性設定 : ELPOL

Read/Write アドレス:80h

各軸の± ELS の入力極性設定をします。

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
												UELS	ZELS	YELS	XELS

ビット	名称	内容
3-0	nELS	各軸 1 ビットで設定 0:B 接、1:A 接 (電源投入時は 0)

### 3.2 DLS/PCS 入力選択 : SELDLPC

Read/Write アドレス:82h

DLS と PCS の入力信号線が同一であるため、各軸の入力信号を選択可能です。

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
												UPCS	ZPCS	YPCS	XPCS

ビット	名称	内容
3-0	nPCS	各軸 1 ビットで設定 0:DLS、1:PCS(電源投入時は 0)

### 3.3 CMP4 比較条件成立時の STA 出力設定 : C4STA

Read/Write アドレス:84h

コンパレータ 4 比較条件成立時に、他 PCL(PCL が複数ある製品に限る) または他 CPD ボードに対し STA 信号を出力する設定をします。

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
												UC4	ZC4	YC4	XC4

ビット	名称	内容
3-0	nC4	各軸 1 ビットで設定 0:STA 出力しない、1:STA 出力する (電源投入時は 0)

### 3.4 CMP5 比較条件成立時の STP 出力設定 : C5STP

Read/Write アドレス:86h

コンパレータ 5 比較条件成立時に、他 PCL(PCL が複数ある製品に限る) または他 CPD ボードに対し STP 信号を出力する設定をします。

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
												UC5	ZC5	YC5	XC5

ビット	名称	内容
3-0	nC5	各軸 1 ビットで設定 0:STP 出力しない、1:STP 出力する (電源投入時は 0)

### 3.5 CMP3~5 比較結果外部出力設定 (1~4 軸) : CPCMP1

Read/Write アドレス:8ch 各軸のコンパレータ比較条件成立中の信号を外部に出力できます。使用できるコンパレータは CMP3、CMP4、CMP5 のいずれかです。コネクタ J1(X-U)、J3(X-U) の各端子から出力可能です。

X-U 軸マスタ・スレーブエリア機能有効時は、XCP1-0 の CMP3 は使用不可です。

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
									UCP	ZCP	YCP	XCP			

ビット	名称	内容
7-0	nCP	各軸 2 ビットで設定 00: CMP3、01: CMP4、10: CMP5、11: 出力禁止

### 3.6 ボード割り込み許可設定 : INTENA

Read/Write アドレス:90h

ボードからバスへの割り込み許可設定をします。

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
															INTENA

ビット	名称	内容
0	INTENA	0: 割り込み禁止、1: 割り込み許可

### 3.7 ボード割り込み状態 : INTSTS

Read アドレス:92h

ボードからの割り込み状態を表します。本ポートのクリア条件は以下の 3 つです。

- 割り込み要因となっている PCL のエラーおよびイベントのクリア (エラーステータスレジスタ、イベントステータスレジスタのリードクリアも含みます)
- ボード割り込み許可設定 INTENA を "禁止" にしたとき
- 1 書き込みでクリア

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
															INTSTS

ビット	名称	内容
0	INTSTS	0: 割り込み発生、1: 割り込みなし (電源投入時は 1)

### 3.8 マスタ・スレーブエリア機能有効 : SYNCEN

Read/Write アドレス:94h

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
															X_EN

ビット	名称	内容
0	X_EN	0: X-U 軸マスタ・スレーブエリア機能無効、 1: X-U 軸マスタ・スレーブエリア機能有効 (電源投入時は 0)

### 3.9 X-U マスタ・スレーブエリア用コンパレータ選択 : XSYNCCMP

Read/Write アドレス:96h

### 第3章 オプションポート詳細

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
										USC	ZSC	YSC	XSC		

ビット	名称	内容
1-0	XSC	00:選択なし、01:XCMP4、10:XCMP5、11:XCMP4 AND XCMP5
7-2	nSC (n:Y-U 軸)	00:選択なし、01:CMP3 AND CMP4、10:CMP3 AND CMP5、11:CMP4 AND CMP5

### 3.10 ボード ID : BID

Read アドレス:9ch

ボード ID 設定用ロータリースイッチの値を表します。

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
															BID

ビット	名称	内容
3-0	BID	ボード ID 設定用ロータリースイッチの値

### 3.11 エンコーダフィルタ設定 : ENFIL

Read/Write アドレス:a2h

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
												UFIL	ZFIL	YFIL	X_FIL (I_PLS)

ビット	名称	内容
0	I_PLS	J3 スレーブ入力のフィルタ設定 0:50ns フィルタあり、1:フィルタなし (電源投入時は 0)
3-0	nFIL	エンコーダ入力のフィルタ設定 0:50ns フィルタあり、1:フィルタなし (電源投入時は 0)

### 3.12 マスタエンコーダ設定 : J3SEL

Read/Write アドレス:a4h

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
												J3SYNC			J3X

ビット	名称	内容
1-0	J3X	00:X 軸エンコーダを X-U マスタエンコーダとして使用 01:J3 コネクタ SYNC A/B 入力を X-U マスタエンコーダとして使用 (J3SYNC=1 の時は設定禁止) 10:予約 11:予約 (電源投入時は 0)
4	J3SYNC	0:J3 コネクタ SYNC A/B から Z 軸指令パルス出力を禁止 1:J3 コネクタ SYNC A/B から Z 軸指令パルス出力を許可 (電源投入時は 0)

### 3.13 ボード種別読み出し 2 : SUBCODE

Read アドレス:a8h

軸数が読み出せます。

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SUBCODE															

ビット	名称	内容
15-0	SUBCODE	軸数が読み出せる





## HPCI-CPD574N ポート表

---

2023年12月26日 新規作成 v1.0.0

発行所 株式会社ハイパーテック

連絡先 株式会社 ハイパ - テック、東京都江東区新大橋 1-8-11 大樹生命新大橋ビル、TEL 03-3846-3801、FAX  
03-3846-3773、sales@hivertec.co.jp